


COMO ACTUALIZAR CON NUEVAS CANCIONES ARIRANG KA9200

1.- ENCONTRAR EL CODIGO DE ACTUALIZACION DEL EQUIPO.

Se puede ubicar de 2 formas, la primera es en un costado del Karaoke en la parte delantera hay 6 números que empiezan con 00 por ejemplo 004578



la otra es encendiendo el equipo y presionando la tecla SETUP y le saldrá la siguiente información



Song Update date, es la última fecha de actualización que tuvo. **Product ID** es el código que necesita para que pida el archivo de actualización es el que buscamos.


CON ESTE CODIGO VA A PEDIR LA ACTUALIZACIÓN.

Se le Proporcionara un Archivo con esta codificación que solo sirve para este código, no pruebe este archivo en otro equipo porque dañara los de la SD.

Copiar el archivo que se le envió por email o el que adquirió en las oficinas en un Flash de memoria.

Estando apagado el equipo enchufe en la parte delantera el Flash y encienda el equipo, no sacar el SD de la parte de atrás del equipo.

Al encender el equipo si dio el código correcto le saldrá un Menú como el de la Figura de abajo



Ahí con el control remoto en << SI >> le da OK, y espera un momento hasta que cambie de figura



Se aprecia en la parte superior izquierda que se están copiando los archivos, al finalizar le va a salir este mensaje último



Ahí nuevamente con el control remoto le da OK y puede retirar el Flash y listo Apague el equipo y quedara actualizado, vera que en el Menú de Nuevas cambio el listado.

Cualquier duda no dude en enviar un email a; masterimmm@hotmail.com

Whatsapp al +591 79872110

www.karaoke.com.bo

© José María Morales